


Jabra®

Jabra SPEAK410 / SPEAK410 电脑套装



用户手册

www.jabra.com

目录

欢迎	3
产品概述	3
安装	4
连接	4
设置	4
呼叫功能	4
获取帮助	6


欢迎

祝贺您购买了新的 Jabra SPEAK 410。我们确信您会喜欢它的功能，并会发现它非常方便易用。以下设置指南同时适用于 SPEAK410 与 SPEAK410 电脑套装。

Jabra SPEAK 410 的特性

- 高清语音技术，提供超凡音质。
- 全向麦克风。
- 完全集成通话控制功能，可实现远程网络电话操作。
- 呼叫等待（需要带呼叫等待功能的受支持网络电话）。
- 指示灯和音频指示器。

产品概述



安装

Jabra PC Suite

Jabra PC Suite 是一套用于支持 Jabra SPEAK 410 的软件。

要安装 Jabra PC Suite，请启动随附安装光盘上的安装程序文件，或从 Jabra 网站 www.jabra.com/jabrapcsuite 下载最新版本。

连接

要连接 Jabra SPEAK 410，请将连在扬声器上的 USB 线缆连接到 PC 上任何可用的 USB 端口或连接到供电连接器。Jabra 指示灯会呈白色亮起，指示扬声器已连接并且电源已开启。

注：必须将扬声器连接到 PC 的 USB 端口或供电连接器，而不是连接到总线供电的 USB 端口（例如带集成 USB 的键盘）。

设置

当 Jabra SPEAK 410 连接到 PC 时，Windows 会自动将扬声器配置为默认音频设备。

要在 Windows 中手动更改默认音频设备，请执行以下操作：


1. 单击 Windows **开始**，然后启动 Windows **控制面板**。
2. 打开 **声音和音频设备**，然后选择 **音频** 选项卡。
3. 在“声音播放”和“录音”下方，将所需音频设备设置为默认设备。单击“应用”保存设置。

呼叫功能

基本功能

事件	操作
拨打电话	使用 PC（网络电话）拨打电话号码
接听来电	轻按绿色的听筒按钮 
挂断当前呼叫，或拒绝来电	轻按红色的听筒按钮 

使麦克风静音/取消静音


轻按静音按钮 ，在静音/取消静音之间切换。静音时，所有指示灯会呈红色亮起。当扬声器响铃时，或呼叫被挂断时，将始终取消麦克风静音。

增大/减小扬声器音量

轻按（或按住）+/- 按钮。

扬声器音量有十二级，由扬声器上围成一圈的十二个白色指示灯表示。

增大/减小铃声音量

1. 按住 Jabra 按钮  2 秒钟。指示灯会呈黄色亮起，扬声器会播放当前铃声音量。
2. 轻按（或按住）+/- 按钮调节铃声音量。
3. 轻按 Jabra 按钮，或不按任何按钮并等待 2 秒钟，应用新的铃声音量。

注：当扬声器响铃时，轻按（或按住）+/- 按钮可增大/减小铃声音量。

呼叫等待

使用呼叫等待功能，可保持当前通话，并接听另一个来电。此外，还可在保持的通话和当前通话之间切换。仅适用于带呼叫等待功能的受支持网络电话。

事件	操作
接听来电，并保持当前通话	轻按绿色的听筒按钮 
拒绝来电，保持当前通话	轻按红色的听筒按钮 
在当前通话和保持的通话之间切换	轻按绿色的听筒按钮 
挂断当前通话，并切换到保持的通话	轻按红色的听筒按钮  , 然后轻按绿色的听筒按钮 

使用耳机

将 Jabra 耳机连接到扬声器的耳机端口。所有音频会自动传送到连接的耳机，在 Jabra SPEAK 410 上播放的来电铃声除外。

注：可以使用“插孔至 QD”转换线来连接 Jabra QD 耳机。若要购买“插孔至 QD”转换线，请与您的 Jabra 供应商联系，或访问 www.jabra.com。

收听音乐

要使用扬声器收听 PC 上播放的音乐，必须在 Windows 中将 Jabra SPEAK 410 设置为默认音频播放设备。

1. 启动 Windows **控制面板**，然后双击 **声音和音频设备**。
2. 选择“音频”选项卡，然后将 Jabra SPEAK 410 设置为默认声音播放设备。单击“应用”保存设置。

现在，即可通过连接的扬声器收听 PC 上播放的音乐。

更改目标网络电话

1. 确保 Jabra SPEAK 410 已连接，然后单击 Windows **开始** 并选择 **所有程序 > Jabra > Jabra PC Suite > Jabra Control Center**，启动 Jabra Control Center。
2. 在 **拨出电话的目标网络电话** 下方，选择 **Microsoft** 或 **Jabra PC Suite 支持的网络电话**。
3. 启动支持的网络电话，然后查看音频配置，确保将 Jabra SPEAK 410 选作扬声器和麦克风的 **目标**。

获取帮助

如果对于 Jabra SPEAK 410 有任何问题，请与下列任何地区的 Jabra 技术支持联系。

- 1. 网站:** <http://www.jabra.com>
(提供最新支持信息和在线用户手册)

- 2. 电子邮件:**
 - 澳大利亚 support.au@jabra.com
 - 日本 support.jp@jabra.com
 - 新加坡 support.sg@jabra.com
 - 中国 support.cn@jabra.com
 - 信息: info@jabra.com

- 3. 电话:**
 - 澳大利亚 1-800-738-521
 - 日本 03-3242-8722
 - 新加坡 800-101-2329
 - 中国 800-858-0789



请根据当地的标准和法规来处置本产品。

www.jabra.com/weee

Jabra®

A BRAND BY

GN Netcom

© 2011 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

MADE IN CHINA
TYPE: PHS001U



www.jabra.com

PATENTS AND DESIGN REGISTRATION PENDING INTERNATIONAL
REGISTER YOUR JABRA AT JABRA.COM/REGISTER - FOR NEWS, SUPPORT AND COMPETITIONS